



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CALIBRA



## I. MÔ TẢ THIẾT BỊ



A – Bảng điều khiển

B – Nút + / -

C – Nút nhấn chọn

D – Nút Start/Stop

E – Nút Tare

F – Màn hình hiển thị

G – Chốt đóng mở hộc đựng cà phê hạt

H – Nắp đậy hộc chứa cà phê hạt

I – Hộc chứa hạt cà phê

J – Vòng lưỡi dao trên

K – Chỉnh độ mịn cà phê

L – Nắp hộc chứa cà phê bột

M – Hộc chứa cà phê bột

N – khay đặt bằng inox

O – Cân tích hợp

## II. CẢNH BÁO

- Giữ các đối tượng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em: vật liệu đóng gói, các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thiết bị này phải quen với hoạt động của thiết bị, và họ phải được hướng dẫn để hiểu biết những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thiết bị này.
- Không bao giờ cho phép trẻ em sử dụng thiết bị hoặc chơi gần thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ và đã nhận được hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người giám sát này.
- Chỉ sử dụng thiết bị này nếu nó đang trong tình trạng không bị lỗi.
- Không bao giờ tự mình cố gắng sửa chữa thiết bị. Nếu cần thiết phải sửa chữa, chỉ nên liên hệ với Melitta® Service Hotline.
- Không thực hiện bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thiết bị, các thành phần hoặc trên các phụ kiện của nhà cung cấp.
- Không nhúng thiết bị vào nước.
- Không bao giờ chạm vào thiết bị bằng bàn tay hoặc bàn chân ướt.
- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ mở nắp ngay trong khi hoạt động, trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự, chẳng hạn như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu thương mại khác; tại các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở nhà ở khác...

## III. CÁCH SỬ DỤNG

### 1. Hình ảnh mô tả



## 2. Hoạt động của máy


Đổ cà phê hạt vào trong hộc chứa cà phê hạt.

Chỉnh mức độ mịn của hạt cà phê. Tùy theo mục đích sử dụng, ta sẽ điều chỉnh độ mịn cà phê xay ra theo các ký hiệu mô tả. Ta sẽ vận bộ phận điều chỉnh độ mịn theo hình số 4, trên vòng tròn sẽ có các mức tương ứng.

### Chọn các chương trình xay cà phê:

g - Chế độ theo khối lượng


 - Chế độ theo tách cà phê

 - Chế độ tùy chọn theo người dùng


### Hoạt động máy theo khối lượng cà phê

- Khi ta mở máy lên ta thấy ký hiệu “g” có nghĩa chế độ theo khối lượng. Với nút +/- trên bảng điều khiển để ta tăng giảm lượng g theo ý muốn từ 3 – 100g. Ta có thể nhấn giữ nút +/- để điều chỉnh nhanh hơn.
- Nếu ký hiệu T hiện lên trên màn hình có nghĩa là máy yêu cầu thực hiện việc trừ cân. Ta nhấn nút “Tare”, ký hiệu T biến mất, và màn hình chỉ còn hiển thị số gam mong muốn. Ta nhấn nút Start/Stop, máy sẽ bắt đầu xay.
- Khi máy đạt được lượng mong muốn, nó sẽ tự động ngưng lại. Nếu ta muốn ngưng một lúc bất kỳ thì ta nhấn lại nút Start/Stop.

### Hoạt động máy theo số tách

- Ta nhấn nút Select cho đến khi nào ký hiệu  hiện lên. Ta nhấn nút +/- để tăng hoặc giảm số tách theo ý muốn từ 1 – 10. Theo cài đặt nhà sản xuất thì một tách là 7g và có thể thay đổi từ 5g đến 9g. Để thực hiện điều đó, ta nhấn giữ nút Select, sau đó ta nhấn nút +/- để thay đổi lượng g theo một tách.
- Nếu ký hiệu T hiện lên trên màn hình có nghĩa là máy yêu cầu thực hiện việc trừ cân. Ta nhấn nút “Tare”, ký hiệu T biến mất, và màn hình chỉ còn hiển thị số tách mong muốn. Ta nhấn nút Start/Stop, máy sẽ bắt đầu xay.
- Khi máy đạt được lượng mong muốn, nó sẽ tự động ngưng lại. Nếu ta muốn ngưng một lúc bất kỳ thì ta nhấn lại nút Start/Stop.

### Hoạt động máy theo tùy ý người dùng

- Trong chế độ này thì cân tích hợp sẽ không có tác dụng. Nhấn nút Select khi nào ký hiệu  hiện lên.
- Ta nhấn nút Start/Stop để máy bắt đầu xay, khi nào muốn dừng ta nhấn nút Start/Stop một lần nữa.
- Trong quá trình hoạt động thì màn hình sẽ hiển thị thời gian xay. Thời gian hoạt động lớn nhất là 50 giây.