

# CINO®

H NG D N S D NG  
CARRARO CN-Z0101



## I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUNG

Xin vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sau đây. Không tuân theo các hướng dẫn có thể ảnh hưởng đến an toàn cá nhân và thi thử.

### Cảnh báo!

- Giữ các vật dụng sau đây ra khỏi tầm với của trẻ em: vật liệu đóng gói, các bộ phận có cạnh sắc.
- Tất cả những người sử dụng thi thử này phải quen với hoạt động của thi thử, và hãy phải chú ý hướng dẫn chi tiết về những nguy cơ phát sinh từ quá trình sử dụng thi thử này.
- Trẻ em cần được giám sát mà bố không nên tham gia thi thử.
- Thi thử này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu niên trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thi thử bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Nếu đây là người bạn học thì phải do nhà cha mẹ hoặc lý do trực tiếp của nhà cha mẹ hoặc người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro.
- Các sử dụng thi thử này nếu đang trong tình trạng không bình thường.
- Không bao giờ để mình cố gắng sử dụng của thi thử. Nếu cần thì phải sử dụng của, cần nên liên hệ với **CUBES ASIA**.
- Không thể nhìn bất kỳ thay đổi trong hoặc trên thi thử, các thành phần hoặc trên các phần của nhà cung cấp.
- Không nhúng thi thử vào nước.
- Không bao giờ chạm vào thi thử bằng bàn tay hoặc bàn chân trần.
- Không bao giờ chạm vào bộ phận nóng của thi thử.
- Không chạm vào bên trong của thi thử khi nó đang hoạt động.
- Không bao giờ cầm nắm ngay trong khi hoạt động, trừ khi bạn có yêu cầu làm như vậy theo các hướng dẫn sử dụng.
- Thi thử này có thể tiếp xúc sử dụng nhà và trong các vị trí tương tự, chẳng hạn như: bếp, trong các cửa hàng, văn phòng và khu thể thao khác; tất cả các cơ sở nông nghiệp; các khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở nhà khác....

## Th n tr ng

- Không bao gí t thi t b trên các b m t có nhiệt cao ho c trong các khu v c m t.
- Không v n chuy n ho c b o qu n thi t b trong xe ho c phòng có nhi t th p , khi ó n c còn d sót l i có th óng b ng ho c ng ng t và làm h ng thi t b.
- Gi c n th n các v t li u óng gói , bao g m các b t x p , tránh thi t h i trong quá trình v n chuy n ho c trong tr ng h p lô hàng c tr l i.
- Khi th y d u v t c a cà phê và n c trong máy tr c khi nó c kh i ng l n u tiên là chuy n bình th ng. i u này là do thi t b ã c th nghi m b o m không có l i t i nhà máy
- Nguy c cháy và i n gi t do i n áp cung c p không t ng thích, k t n i không h p lí ho c do dây d n b h h i.
- Hãy ch c ch n r ng i n áp cung c p t ng ng v i i n áp nh m c quy nh trên nhãn c a thi t b . Thông tin này phía bên ph i phía sau n p y c a thi t b .
- Hãy ch c ch n r ng c m i n áp ng các tiêu chu n áp d ng cho an toàn i n. N u nghi ng , liên h v i m t th i n có chuyên môn.
- Không s d ng dây cáp i n b h h ng (cách i n b h h ng, dây tr n).

## II. MÔ T TH T B

### 1. Chú gi i



## III. KH I NG

Khi s d ng thi t b cho l n u tiên , xin vui lòng th c hi n các b c sau ây.

Khi ã hoàn thành các b c này, thi t b ã s n sàng ho t ng. Bâ y gi ã có th pha ch cà phê.

Chúng tôi khuyên b n nên i hai ly cà phê u tiên khi s d ng máy l n u.

### 1. V trí t thi t b

t thi t b trên b m t cao ráo và b ng ph ng. Hãy ch c ch n r ng thi t b cách t ng và các v t khác m t kho ng cách ít nh t 10cm.

#### Th n tr ng!

- Không bao gi t thi t b trên các b m t có nhiệt cao ho c trong các khu v c m t.
- Không v n chuy n ho c b o qu n thi t b trong xe ho c phòng có nhi t th p , khi ó n c còn d sót l i có th óng b ng ho c ng ng t và làm h ng thi t b.

### Chú ý:

- Giữ cố định các vật liú ống gói, bao gồm các bộ phận, tránh thiêu hủy trong quá trình vận chuyển hoặc trong trường hợp lộ hàng của tủ lạnh.
- Khi thay đổi vị trí của cà phê và nước trong máy trước khi nó có khi ngừng làm việc thì ưu tiên là chuyển bình thường. Nguyên nhân này là do thiết bị đã được thử nghiệm bởi các kỹ sư không có lỗi của nhà máy.

## 2. Kết nối

Cắm dây điện vào mạch điện thích hợp.

### Cảnh báo!

- Nguy cơ cháy và điện giật do tiếp xúc không đúng cách, kết nối không hợp lý hoặc do dây điện bị hở.
- Hãy chắc chắn rằng điện áp cung cấp đúng với điện áp ghi trên nhãn của thiết bị. Thông tin này phía bên phải phía sau nắp của thiết bị.
- Hãy chắc chắn rằng các mạch điện áp đúng các tiêu chuẩn áp dụng cho an toàn điện. Nếu nghi ngờ, liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.
- Không sử dụng dây cáp điện bị hở (cách điện bị hỏng, dây trần).
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có trình độ chuyên nghiệp thay thế nhằm tránh rủi ro.

## 3. Lắp đặt vào thùng chứa nước

- Lắp nắp của thùng chứa nước và kéo ra khỏi thiết bị.
- Chọn chỗ lắp vào tủ để lắp đặt và lắp đặt.

## IV. BẬT VÀ TẮT MÁY

### 1. Bật máy

- Đặt cốc chứa bên dưới máy.
- Nhấn nút nguồn của thiết bị lên.

Đèn trên công tắc chuyển sang màu đỏ. Thiết bị sẽ làm nóng. Sau đó đèn pha cà phê sáng màu xanh. Máy pha cà phê sẵn sàng.

## 2. T t máy

- Nh n công t c ngu n t t máy.

## V. PHA CÀ PHÊ

- B t máy lên, ch èn máy chuy n sang màu xanh. M n p y, cho 1 viên capsule thích h p vào bên trong máy.
- Nh n nút bi u t ng c c nh l y l ng ít, bi u t ng c c l n l y l ng nhi u.

## IX. THÔNG S K THU T

Lo i	Máy pha viên nén
Th ng hi u	CINO
Model	CN-J01
i n áp (V)	240V
Công su t (W):	1200-1400 W
Áp su t b m	T i a 20Bar
Dung tích bình ch a n c	1.2 L
Xu t x	China





**Cubes Asia Co., Ltd**

Phòng 102, Tòa nhà Kim Ô, 123 Lê Lợi, P.  
Bến Thành, Q.1. Tp. HCM

[www.cubes-asia.com](http://www.cubes-asia.com) - [info@cubes-asia.com](mailto:info@cubes-asia.com)